



## Kaarten op uw Garmin-toestel bijwerken

### Een myGarmin™-account maken

Als u geen myGarmin-account hebt, maak er dan een voordat u het toestel registreert.

1. Ga naar <http://my.garmin.com>.
2. Klik op **Nieuwe account maken**.
3. Voer de benodigde informatie in.
4. Klik op **Gebruiksvoorwaarden** en **Privacyverklaring** en lees deze aandachtig door.
5. Schakel het selectievakje **U dient akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring** in en klik op **Volgende**.
6. Schakel het selectievakje in naast elke communicatievorm waarop u zich wilt abonneren.
7. Klik op **Abonneren** om u op de geselecteerde communicatievorm te abonneren of klik op **Niet abonneren** om geen abonnementen te nemen.

### Uw toestel registreren

1. Ga naar <http://my.garmin.com> en meld u aan bij uw myGarmin-account.

**OPMERKING:** als u geen myGarmin-account hebt, klik dan op **Nieuwe account maken** om een account te maken.

2. Sluit het toestel aan op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor meer informatie.

**OPMERKING:** ga naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) als u de handleiding van uw toestel wilt hebben en klik op **Product Documentation**. Voer de vereiste informatie in en selecteer de handleiding in de taal van uw voorkeur.

3. Klik op het tabblad Home op de optie **Registreren**.
4. Selecteer het type toestel dat u wilt registreren.
5. Zorg dat u de aanbevolen items hebt en klik op **Doorgaan**.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de registratie te voltooien.

### Kaartupdates kopen

U kunt kijken of er updates voor uw geregistreerde toestellen worden aangeboden.

1. Ga naar <http://my.garmin.com> en meld u aan bij uw myGarmin-account.
2. Klik op het tabblad **Mijn Kaarten**. De geïnstalleerde kaarten en de beschikbare updates staan naast de door u geregistreerde toestellen.

**OPMERKING:** als de melding Gratis update beschikbaar of Lifetime-update beschikbaar naast een toestel wordt weergegeven, komt dat toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. U kunt de gratis update bij myGarmin downloaden. Zie Kaartupdates downloaden voor meer informatie.

3. Klik op **Update beschikbaar**, indien beschikbaar, om te zien welke kaartupdates u voor uw toestel kunt kopen.
4. Klik op **Toevoegen aan winkelwagen** om een update te kopen en volg de instructies op het scherm om de transactie te voltooien.

### Kaartupdates downloaden

U kunt gratis kaartupdates en gekochte kaartupdates via uw myGarmin-account downloaden.

1. Sluit het toestel aan op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor meer informatie.
2. Ga naar <http://my.garmin.com> en meld u aan bij uw myGarmin-account.  
Er worden meldingen weergegeven op het tabblad met meldingen om aan te geven welke kaartupdates u onlangs hebt gekocht en welke gratis updates beschikbaar zijn.
3. Selecteer een optie:
  - Als u een gratis update vanaf het tabblad Home wilt downloaden, klik dan op **nu bestellen** en ga naar stap 4.
  - Als u een onlangs gekochte update vanaf het tabblad Home wilt downloaden, klik dan op **Toevoegen aan toestel** en ga door naar stap 7.
  - Als u een gratis Lifetime-kaartupdate wilt downloaden, klik dan op het tabblad Start op **Nu ophalen** en ga naar stap 7.
4. Klik op **Gratis update downloaden**.

5. Selecteer een optie:
  - Selecteer **Downloaden** en klik op **Doorgaan**. Ga naar stap 6.
  - Selecteer **Schijf** en klik op **Doorgaan** als u de kaartgegevens op een cd of dvd per post toegezonden wilt hebben. Volg de instructies die met de schijf worden meegeleverd wanneer u die hebt ontvangen.
6. Klik op **Downloaden**.

De toepassing Garmin Map Update begint met downloaden. Sla dit bestand op een locatie op die u kunt onthouden, zoals op het bureaublad. Installeer uw kaartupdates met behulp van Garmin Map Update.

## Kaartupdates installeren

Alvorens u een kaartupdate installeert, dient u de toepassing Garmin Map Update te installeren. Zie [pagina 1](#) voor meer informatie.

1. Sluit het toestel aan op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor meer informatie.
2. Voer de toepassing Garmin Map Update uit:
  - Dubbelklik op een Windows-computer op **GarminMapUpdateX.X.exe**.
  - Dubbelklik op een Mac-computer op **GarminMapUpdateX.X.dmg** en dubbelklik vervolgens op **Garmin Map Update.app**.
3. Selecteer het toestel waarvan u de software wilt bijwerken, indien nodig, en klik op **Doorgaan**.
4. Schakel het selectievakje in om de licentieovereenkomst te accepteren en klik op **Doorgaan**.
5. Voer uw productcode in, indien nodig en klik op **Doorgaan**.

**OPMERKING:** als de productcode niet automatisch wordt weergegeven, kunt u uw productcode weergeven door u bij uw myGarmin-account aan te melden. Klik op het tabblad **Mijn Kaarten** en klik op **Details** onder de kaartupdate die u wilt installeren.

Een van de volgende pagina's wordt weergegeven:

- Als uw toestel klaar is voor de kaartupdate wordt de melding “Gereed om uw kaarten bij te werken” weergegeven. Ga naar stap 6.
  - Als er onvoldoende opslagruimte op uw toestel is, wordt er een pop-up weergegeven met de vraag of u een back-up van de gegevens op het toestel wilt maken en de gegevens wilt verwijderen. Ga naar stap 7.
6. Selecteer een optie als de melding “Gereed om uw kaarten bij te werken” wordt weergegeven:
    - Klik op **Doorgaan** om de aanbevolen kaartregio op uw toestel te installeren.  
Er wordt een pagina weergegeven waarin de voortgang van de installatie is te zien. De installatie kan enkele uren duren. Ga naar stap 11.
    - Klik op **Installatieopties** om een andere kaartregio te selecteren of om kaarten op uw computer te installeren. Ga naar stap 8.
  7. Selecteer een optie als er een pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een back-up van de gegevens op het toestel wilt maken en de gegevens wilt verwijderen:
    - Klik op **Ja** als u opgeslagen muziek en afbeeldingen van het toestel wilt verwijderen. Schakel het selectievakje bij **Muziek en afbeeldingen op mijn computer opslaan** in als u de items op uw computer wilt opslaan alvorens deze van uw toestel wilt verwijderen.
    - Klik op **Nee** als de opgeslagen muziek en afbeeldingen van het toestel wilt verwijderen.
  8. Selecteer de kaartregio die u wilt installeren op de pagina Installatieopties. De dekking voor de geselecteerde kaartregio wordt als grafische kaart weergegeven.
  9. Schakel indien nodig op de pagina Installatieopties het selectievakje **Installatiebestanden op mijn computer laten staan** in om tijd te besparen tijdens het bijwerken van een ander toestel of tijdens het wijzigen van de kaartregio die op uw toestel wordt geladen.
  10. Selecteer waar u de kaartupdate wilt installeren op de pagina Installatieopties en klik op **OK**.

**OPMERKING:** als u kaarten op uw computer installeert, kunt u deze gebruiken met Garmin-kaartssoftware zoals MapSource<sup>®</sup>, BaseCamp<sup>™</sup> en MapInstall<sup>™</sup>. Als u kaarten op uw computer installeert, duurt het langer tot updates zijn gedownload en geïnstalleerd.

- Op een Windows-computer: schakel **Alleen installeren op toestel**, **Installeren op toestel en computer** of **Alleen installeren op computer** in.
- Op een Mac-computer: schakel **De kaart ook installeren voor gebruik op mijn Mac** in of uit.

Er wordt een pagina weergegeven waarin de voortgang van de installatie is te zien. De installatie kan enkele uren duren.

11. Klik op **Doorgaan** als de installatie is voltooid.
12. Klik op **Afsluiten**.

Uw kaartupdates zijn geïnstalleerd en zijn klaar om te worden gebruikt.