

Ontgrendelen topo Frankrijk.

- U heeft een topo Frankrijk deel 2? Ga naar my.garmin.com
- U heeft een "oude" topo Frankrijk? Ga naar <u>garminfrance.com</u> en volg de onderstaande stappen.

Klik op de link bij "Nouveau client ?"



Vul de gegevens in:

- Voor en achternaam
- Gebruikersnaam (door u te kiezen)
- Email adres



Créez votre compte GPS Topo.

Vous venez d'acheter une carte GPS Topo ? Créez votre compte GPS Topo pour pouvoir déverrouiller votre carte et l'associer à votre appareil Garmin. Vous pourrez également gérez vos autres codes.

Prénom et Nom*	voor en achternaam
Identifiant GPS Topo*	gebruikersnaam
Adresse email*	email adres
Valider l'inscription	

Als alle gegevens zijn ingevuld dan verschijnt er een groene balk en ontvangt u een email ter bevestiging.

	S Topo
Créez	votre compte GPS Topo.
Vous venez carte et l'as	d'acheter une carte GPS Topo ? Créez votre compte GPS Topo pour pouvoir déverrouiller votr socier à votre appareil Garmin. Vous pourrez également gérez vos autres codes.
Votre ins Vous pour l'adresse	cription à GPS Topo s'est déroulée avec succès. vez maintenant vous connecter à l'aïde des identifiants que vous allez recevoir par email à que vous nous avez indiqué.
Newslet	ter Garmin
Indiquez-no inscrire	us si vous souhaitez recevoir des newsletters de la part de Garmin France. <u>Cliquez-ici pour vo</u>

U krijgt in de mail uw gebruikersnaam en een wachtwoord:

Récapitulatif de vos identifiants de connexion : Identifiant : test Mot de passe : y8m14mb7

Ga hiermee naar de site van <u>garminfrance.com</u>, en log in op de rechterkant.

F25L	Connexion à GPS Topo
1000	Identifiant :
Avis aux clients GPS Topo	test
a production de la cartegraphie GPS Tope a été arrêté. Elle est remplacée par la nouvelle	Mot de passe :
cartographie Outdoor Topo France™ . Vous pouvez toujours accéder à votre esp≨ce client GPS Topo via sette page.	•••••
	Se connecter
Déja client ?	Identifiants pendus ?
Accédez à vos données GPS Topo en vous connectant à l'aide du panneaux de droite (identifiants perdus ?)	crear dir compra

Als u bent ingelogd , klik dan op "deverrouillage"

Connexion à GPS Topo	
Bonjour Karke Vous êtes connecté	
menders and set	
Se deconnecter	
<u>Se deconnecter</u>	
<u>Se deconnecter</u> Liens directs	
Liens directs	
Liens directs Votre profil Vos codes	

Voor de volgende gegevens in:

- Soort toestel
- Apparaat ID / Unit ID(dit is niet de code uit het batterij vak)

Nüvi en c5xx

Kies Instelling > Systeem > Info knop > Apparaat ID : 10 cijfers.

- Nüvi 7xx
 Kies Extra > Instellingen > Systeem > Over > Apparaat ID : 10 cijfers.
- GPSmap 60xx, eTrex Vista & Legend (c, cx, hcx), Series 76

Druk tweemaal op de MENU knop > Instellen > Systeem > MENU knop > kies Software versie > ENTR knop > Unit ID : 10 cijfers.

o Zümo

Kies sleutel icoontje > Systeem > Over knop > Apparaat ID : 10 cijfers.

• StreetPilot 2720, 2820

Kies Instell. > Over knop > StreetPilot > Navigator ID : 10 cijfers.

o Colorado 300

Kies Stel in (de icon in de vorm van sleutel) > Systeem > knop [Opties] > kies Softwareversie > Apparaat-id : 10 cijfers.

Edge 6xx, 7xx

Druk op de MENU knop > Instellingen > Systeem > druk op [Over Edge] > App.-id : 10 cijfers.

o Oregon

Hoofd Menu -> Stel In -> Info

• CD code, deze zit in de hoes geplakt.



Déverrouillage de GPS Topo.

Pour déverrouiller une carte GPS Topo, veuillez préciser le modèle de GPS, ensuite renseigner le numéro de série interne à 10 chiffres (<u>Dù trouver le numéro de série interne ?</u>) puis indiquer le code coupon inclus dans votre DVD GPS Topo.

√° de série interne (à 10 chiffres)	App ID	
Code Coupon	cd code	

De code word nu weergegeven en is onder "Vos Codes" ook weer op te vragen.



Liste de vos appareils et codes

Consultez ci-dessous, la liste de vos déverrouillage GPS Topo.

GPSMAP 60CSx - 3300/00/00						
Région	Version	Code déverrouillage	Date déverrouillage			
Nord Picardie - Champagne Ardennes	V 1.00	ANE	24/06/2007			

Veel plezier met u topo Frankrijk.

Bon Voyage,

www.gps-info.nl